


SCHWIMMI



SCHWIMMI ·

Collier de natation à deux compartiments

Aide à la flottabilité pour le cou (collier de natation) pour l'apprentissage de la natation, conforme aux normes DIN EN 71-1 / 71-3

Aide les utilisateurs actifs à s'habituer aux mouvements de natation (à enfiler)

AVERTISSEMENT !

Aucune protection contre la noyade ! · À utiliser uniquement en eau peu profonde ! · À utiliser uniquement sous surveillance constante ! · Toujours gonfler complètement toutes les chambres à air !

Le **SCHWIMMI** convient à tous les enfants âgés de plus de 4 ans.

Veillez lire l'intégralité des instructions d'utilisation avant utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou le non-respect des instructions d'utilisation.



Le SCHWIMMI n'offre aucune protection contre la noyade ! Il ne doit être utilisé qu'à proximité immédiate d'un adulte responsable et dans des eaux où l'utilisateur peut se tenir debout ! Avant utilisation, toutes les chambres à air doivent toujours être entièrement gonflées ! Afin de ne pas surmener les jeunes nageurs débutants, il est recommandé de ne pas dépasser une durée d'utilisation continue de 60 minutes !

Le **SCHWIMMI**, un collier de natation à deux compartiments, convient à tous les enfants âgés de plus de 4 ans. Il est conçu pour aider les nageurs débutants à surmonter leur peur de voir leur tête s'enfoncer sous l'eau.

Le **SCHWIMMI** est correctement mis en place lorsque le côté imprimé se trouve sur le dessus et que l'ouverture munie de la sangle de fermeture est placée sous le menton (voir photos en page 1). Cela permet d'éviter qu'il ne se torde. Lorsque le **SCHWIMMI** est positionné correctement, tout le corps est immergé dans l'eau jusqu'aux épaules, mais la tête reste hors de l'eau. La flottabilité naturelle du corps est ainsi pleinement exploitée, comme ce serait le cas pour un nageur expérimenté n'utilisant aucune aide à la flottabilité.

Les aides à la flottabilité ne doivent soulever le corps que très légèrement, afin que l'utilisateur puisse s'habituer à la flottabilité naturelle de son corps. De ce fait, l'élève se retrouve généralement dans une situation pratiquement inchangée après seulement quelques heures sans le **SCHWIMMI**. Il est inévitable qu'une vague vienne parfois frapper le visage de l'apprenti nageur lorsque celui-ci adopte une position de nage normale. C'est pourquoi il est indispensable de commencer l'apprentissage de la natation par une phase d'acclimatation générale à l'eau.



Ne pas mettre le SCHWIMMI dans la bouche ni le mordre. Il existe un risque d'étouffement ! Ne gonflez pas le SCHWIMMI avec de l'air comprimé ou une pompe à air. N'utilisez pas le SCHWIMMI comme coussin d'assise ou à des fins similaires. Une pression interne trop élevée peut endommager le SCHWIMMI. De tels dommages ne sont pas considérés comme des défauts de matériau !

Le **SCHWIMMI** est équipé de deux chambres à air distinctes, chacune dotée d'une valve escamotable avec bouchon et clapet anti-retour. Il résiste au chlore et à l'eau salée et est disponible en couleur jaune de sécurité. Le film est souple et extensible, ce qui permet au **SCHWIMMI** de s'adapter à toutes les tailles de cou. Les deux bandes de tissu fournies s'enfilent dans les œillets correspondant au tour de cou de la personne qui porte le collier de natation (voir photo). Lorsque le **SCHWIMMI** est neuf, les trous sont encore bouchés pour des raisons liées à la fabrication, mais ils s'ouvrent facilement sans outil en découpant les morceaux de film ronds. Ne serrez pas trop les sangles lorsque vous faites le nœud, afin d'éviter que le **SCHWIMMI** ne glisse.

Le **SCHWIMMI** ne doit être gonflé qu'avec la bouche. Pour cela, il faut appuyer légèrement sur la partie inférieure de la valve, plus épaisse, ce qui ouvre le clapet anti-retour de sécurité et facilite le gonflage. Ne gonflez la première chambre qu'à un peu plus de la moitié, fermez la valve et enfoncez-la. Gonflez ensuite la deuxième chambre jusqu'à ce que le **SCHWIMMI** ait pris sa forme définitive et soit bien ferme. Fermez également cette valve et enfoncez-la.

Après utilisation et s'il présente des traces de salissures, par exemple dues à de la crème solaire ou du sable, le **SCHWIMMI** doit être rincé à l'eau claire. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une solution savonneuse douce et un chiffon doux. Laissez le **SCHWIMMI** sécher complètement avant de le dégonfler et de le plier. Pour dégonfler le **SCHWIMMI**, il faut également appuyer sur la partie inférieure de la valve. Il est conseillé d'enrouler le **SCHWIMMI** en direction de la valve. Cela facilite le dégonflage. Rangez le **SCHWIMMI** dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.



Le nettoyage ne doit en aucun cas être effectué avec des produits agressifs, corrosifs (par exemple de l'acétone) ou abrasifs (par exemple de la crème à récurer). Ces produits peuvent endommager le film ou le motif imprimé. De tels dommages ne sont pas considérés comme des défauts de matériau !

Manipulez toujours le **SCHWIMMI** avec soin afin d'éviter tout dommage et de préserver son bon fonctionnement à long terme. Si vous soupçonnez une fuite d'air alors que les vannes sont fermées, vérifiez s'il y a une fuite d'eau (présence de bulles d'air).



Pour des raisons de sécurité, le SCHWIMMI ne doit pas être réparé. Si un défaut est constaté, il ne doit plus être utilisé et doit être retiré de la circulation.

La garantie légale est de deux ans à compter de la date d'achat pour les défauts de matériaux ou de fabrication. Le recours à la garantie est gratuit. Sont exclus les dommages résultant d'une utilisation non conforme et les dommages mécaniques causés au film, par exemple par des objets pointus ou tranchants.